

Центральный модуль RMB795 для комнатных контроллеров

Описание

Центральный модуль RMB795 (см. техническое описание N3121) используется для мониторинга работы групп комнатных контроллеров RXB / RXL.

В устройстве заложено пустое приложение, базовый тип В.

- До 63 комнатных контроллеров в одной группе и на линии в сети KNX
- Годовое расписание с автоматическим переключением зима / лето
- Установка времени в комнатных контроллерах
- Коммуникация по стандартному протоколу KNX
- Различные способы наладки – через панель оператора или сервисный комплект (подключение к ПК)

Функции и характеристики

Функции

- 2 аварийных реле и до 10 аварийных сигналов на входах контроллера
- Проверка подключенных контроллеров по группам и определение неисправностей одного или нескольких устройств
- В случае аварии группа комнатных контроллеров может быть отключена при помощи внешнего сигнала
- Переключение комнатных групп в режим дымоудаления при помощи 1 или 2 сигналов на дискретных входах
- В случае управления 2-трубными фэнкойлами по шине передается сигнал переключения

Входы и выходы

Тип	Универсальные входы	Аналог. выходы DC 0...10 В	Релейные выходы с...	
			Перекид. контакт.	НО контактами
RMB795	6 = N.X1...N.X6	2 = N.Y1, N.Y2	1 = N.Q1	3 = N.Q2, Q3, Q5

Входы

Дискретные входы N.D_ предназначены для сигналов сухих контактов.

Универсальные входы N.X_ могут быть сконфигурированы для сигналов от активных и пассивных датчиков, дискретных сигналов и импульсов.

Примечание: Универсальные входы N.X_ контроллера не могут использоваться для подключения датчиков с элементом NTC 575

Выходы

Аналоговые N.Y_ и релейные N.Q_ выходы сконфигурированы по умолчанию.

Модули расширения

Кол-во модулей	Модуль расширения	Универс. входы	Аналог. выходы	Релейные выходы с...	
				Перекид. конт.	НО конт.
1	Универс. модуль RMZ785	8	--	--	--
2	Универс. модуль RMZ787	4	--	1	3

Максимальное количество модулей: 3 на RMB795

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93