


Центральные модули

Введение

Центральные модули OZW771, OZW772 и OZW775 – компоненты системы контроллеров Synco 700. Они обеспечивают удалённое управление и мониторинг систем ОВК, а также отправляют сигналы аварий на различные устройства – компьютеры, телефоны (в виде SMS), факсы и по электронной почте.

Центральные модули OZW771.xx



Центральные модули OZW771.xx (xx = 04, 10, 64) предназначены для управления 4, 10 или 64 устройствами Synco 700 и комнатными контроллерами RXB / RXL в сети KNX через аналоговый / GSM модем или прямое подключение к ПК.

Для работы требуется программное обеспечение ACS7...


Замечание: Центральные модули OZW771.xx требуют напряжение питания AC 230 В (остальные устройства Synco 700 требуют AC 24 В)

Центральный модуль OZW775



Центральный модуль OZW775 обеспечивает подключение до 250 устройств Synco 700 через Ethernet, модем или USB-адаптер, работу через веб-браузер или обычный компьютер, на котором установлено программное обеспечение ACS7....

Топология системы с использованием центрального модуля OZW775.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Центральный модуль OZW772.xx



- Функции центрального модуля OZW772 с встроенным веб-сервером:
- Локальное (через USB-кабель или патч-корд) или удалённое подключение к ПО ACS
 - Создание и работа со схемами установки
 - Различные уровни доступа пользователей
 - Поддержка одновременной работы нескольких пользователей
 - Отображение аварий
 - Отправка тревожных сообщений на 4 приёмника
 - Периодическая отправка тревожных сообщений
 - Хранение 500 последних аварий и сообщений

Существует несколько версий центральных модулей OZW772: OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW772.64 – на 1, 4, 16 или 64 KNX-устройства соответственно.

Топология системы с использованием центрального модуля OZW772.



Программное обеспечение ACS7...

Программное обеспечение ACS7... предназначено для работы с KNX-устройствами.

Основные особенности:

- Интуитивно понятный интерфейс программы
- Разнообразные приложения для управления и мониторинга системы – онлайн и оффлайн тренды, графические схемы установок, состояние точек данных системы и прочее
- Возможность полного конфигурирования всех контроллеров в сети

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93